КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!!!
Типы защищенных считывателей ADVENT IDETRIS:

Типы устройств:
T ● TABLE – настольный считыватль
P ● PRPOGRAMMER – настольный программатор
~X~ ● Настенный считывать
~F~ ● «FLUSH»-корпус (Для встраивания)* (опционально) **(7F/9F)**
При выборе версии корпуса F> использовать вместо X, все остальные коды те же.
C ● Controller

Корпуса **7X** – 115,5*84,5*20,5 mm - **OPERATOR**



Корпуса **9X** – 150*50*20,5 mm - **GRACE**

Опции:
[K] ● PIN-панель
<-B> ● Bluetooth
[O] ● OSDP2.2. + Wiegand + RS485 -протокол* (автоматически во всех считывателях)
<-W> ● WIFI – только в контроллерах-кнопках выхода 3X

Корпуса **7X>** – 115,5*84,5*20,5 mm - **OPERATOR**
Корпуса **9X>** – 150*50*20,5 mm – **GRACE**

Конечный артикул может выглядеть – **7X26** (7 корпус, X – настенный считыватель, 26 – набор идентификаторов)

HiC0 – **HID iClass** считывание UID | **Чип-Compact**
HiC1 – **HID iClass** считывание UID+Content |
IND0 – **INDALA**

Доступные Интерфейсы (линейка Стандарт):

[E0] ● Em Marin (CSN/UID)
[HP0] ● HID Prox (CSN/UID)
[M0] ● Mifare (CSN/UID | без считывания контента)
[M1] ● Mifare (CSN/UID + считывание контента)
[MP0] ● Mifare Plus (CSN/UID | без считывания контента)
[MP1] ● Mifare Plus (CSN/UID + считывание контента)
[HiC0] ● HID iClass (CSN/UID | без считывания контента)
[HiC1] ● HID iClass (CSN/UID | + считывание контента)
[D0] ● Desfire (CSN/UID | без считывания контента)
[D1] ● Desfire (CSN/UID + считывание контента)
[SF0] ● Sony Felica (CSN/UID | без считывания контента)
[IND0] ● Indala (CSN/UID | без считывания контента)

Модификации настенных «X» считывателей:
● **125kHz (CSN):**
7 или 9» **X1** = [E0]+[HP0]+[O]
X2 = [E0]+[HP0]+[O]+[K]
X3 = [SF0]+[O]
X4 = [SF0]

● **13,56MHz (только CSN/UID):**
X5 = [M0]+[O]
X6 = [M0]+[O]+[K]
X7 = [M0]+[MP0]+[O]
X8 = [M0]+[MP0]+[O]+[K]
X9 = [M0]+[D0]+[O]
X10 = [M0]+[D0]+[O]+[K]
X11 = [M0]+[MP0]+[D0]+[O]
X12 = [M0]+[MP0]+[D0]+[O]+[K]
X13 = [M0]+[MP0]+[**HiC0**]+[O]
X14 = [M0]+[MP0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X15 = [M0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]
X16 = [M0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X17 = [M0]+[MP0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]

X18 = [M0]+[MP0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X19 = [M0]+[**HiC0**]+[O]
X20 = [M0]+[**HiC0**]+[O]+[K]

● **13,56MHz (CSN/UID + Card Content):**
X21 = [M1]+[O]
X22 = [M1]+[O]+[K]
X23 = [M1]+[MP1]+[O]
X24 = [M1]+[MP1]+[O]+[K]
X25 = [M1]+[D1]+[O]
X26 = [M1]+[D1]+[O]+[K]
X27 = [M1]+[MP1]+[D1]+[O]
X28 = [M1]+[MP1]+[D1]+[O]+[K]
X29 = [M1]+[MP1]+[**HiC1**]+[O]
X30 = [M1]+[MP1]+[**HiC1**]+[O]+[K]
X31 = [M1]+[MP1]+[**HiC0**]+[O]
X32 = [M1]+[MP1]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X33 = [M1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]
X34 = [M1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]+[K]
X35 = [M1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]
X36 = [M1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X38 = [M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]
X39 = [M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]+[K]
X40 = [M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]
X41 = [M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]+[K]

● **Двухчастотные 125kHz+13,56MHz (<u>только</u> CSN/UID):**
X50 = [E0]+[M0]+[O]
X51 = [E0]+[M0]+[O]+[K]
X52 = [E0]+[HP0]+[M0]+[O]
X53 = [E0]+[HP0]+[M0]+[O]+[K]
X54 = [E0]+[M0]+[MP0]+[O]
X55 = [E0]+[M0]+[MP0]+[O]+[K]
X56 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[O]
X57 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[O]+[K]
X58 = [E0]+[M0]+[D0]+[O]
X59 = [E0]+[M0]+[D0]+[O]+[K]
X60 = [E0]+[HP0]+[M0]+[D0]+[O]
X61 = [E0]+[HP0]+[M0]+[D0]+[O]+[K]
X62 = [E0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[O]
X63 = [E0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[O]+[K]
X64 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[O]
X65 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[O]+[K]
X66 = [E0]+[M0]+[MP0]+[**HiC0**]+[O]
X67 = [E0]+[M0]+[MP0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X68 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[**HiC0**]+[O]
X69 = [E0]+[HP0]+[E0]+[M0]+[MP0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X70 = [E0]+[M0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]
X71 = [E0]+[M0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X72 = [E0]+[HP0]+[M0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]
X73 = [E0]+[HP0]+[M0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X74 = [E0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]
X75 = [E0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X76 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]
X77 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X78 = [E0]+[M0]+[**HiC0**]+[O]

X79 = [E0]+[M0]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X80 = [E0]+[HP0]+[M0]+[**HiC0**]+[O]
X81 = [E0]+[HP0]+[M0]+[**HiC0**]+[O]+[K]

● **Двухчастотные 125kHz+13,56MHz (CSN/UID+Card Content):**
X82 = [E0]+[M1]+[O]
X83 = [E0]+[M1]+[O]+[K]
X84 = [E0]+[HP0]+[M1]+[O]
X85 = [E0]+[HP0]+[M1]+[O]+[K]
X86 = [E0]+[M1]+[MP1]+[O]
X87 = [E0]+[M1]+[MP1]+[O]+[K]
X88 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[O]
X89 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[O]+[K]
X90 = [E0]+[M1]+[D1]+[O]
X91 = [E0]+[M1]+[D1]+[O]+[K]
X92 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[O]
X93 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[O]+[K]
X94 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[O]
X95 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[O]+[K]
X96 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[O]
X97 = **[E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[O]+[K]**
X98 = [E0]+[M1]+[MP1]+[**HiC1**]+[O]
X99 = [E0]+[M1]+[MP1]+[**HiC1**]+[O]+[K]
X100 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[**HiC1**]+[O]
X101 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[**HiC1**]+[O]+[K]
X102 = [E0]+[M1]+[MP1]+[**HiC0**]+[O]
X103 = [E0]+[M1]+[MP1]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X104 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[**HiC0**]+[O]
X105 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X106 = [E0]+[M1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]
X107 = [E0]+[M1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]+[K]
X108 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]
X109 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]+[K]
X110 = [E0]+[M1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]
X111 = [E0]+[M1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X112 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]
X113 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X114 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]
X115 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]+[K]
X116 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]
X117 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC1**]+[O]+[K]
X118 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]
X119 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]+[K]
X120 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]
X121 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[**HiC0**]+[O]+[K]

● **125kHz (CSN) + INDALA:**
X138 = [E0]+[**IND0**]+[O]
X139 = [E0]+[**IND0**]+[O]+[K]
X141 = [E0]+[**IND0**]+[O]
X142 = [E0]+[**IND0**]+[O]+[K]

● **Двухчастотные 125kHz (+INDALA)+13,56MHz (CSN/UID+Card Content):**
X143 = [E0]+[M1]+[**IND0**]+[O]
X144 = [E0]+[M1]+[**IND0**]+[O]+[K]
X145 = [E0]+[M1]+[MP1]+[**IND0**]+[O]

X146 = [E0]+[M1]+[MP1]+**[IND0]**+[O]+[K]
X147 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+**[IND0]**+[O]
X148 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+**[IND0]**+[O]+[K]
X149 = [E0]+[HP0]+**[IND0]**+[O]
X150 = [E0]+[HP0]+**[IND0]**+[O]+[K]
X151 = [E0]+[HP0]+[M1]+**[IND0]**+[O]
X152 = [E0]+[HP0]+[M1]+**[IND0]**+[O]+[K]
X153 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+**[IND0]**+[O]
X154 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+**[IND0]**+[O]+[K]
X155 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+**[IND0]**+[O]
X156 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+**[IND0]**+[O]+[K]
X157 = [E0]+[HP0]+**[HiC0]**+**[IND0]**+[O]
X158 = [E0]+[HP0]+**[HiC0]**+**[IND0]**+[O]+[K]
X159 = [E0]+[HP0]+**[HiC0]**+[M1]+**[IND0]**+[O]
X160 = [E0]+[HP0]+**[HiC0]**+[M1]+**[IND0]**+[O]+[K]
X161 = [E0]+[HP0]+**[HiC0]**+[M1]+[MP1]+**[IND0]**+[O]
X162 = [E0]+[HP0]+**[HiC0]**+[M1]+[MP1]+**[IND0]**+[O]+[K]
X163 = [E0]+[HP0]+**[HiC0]**+[M1]+[MP1]+[D1]+**[IND0]**+[O]
X164 = [E0]+[HP0]+**[HiC0]**+[M1]+[MP1]+[D1]+**[IND0]**+[O]+[K]

● КОНТРОЛЛЕРЫ 3X~ / 32X~

3Xi – Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода и управлением считывателями карт (до 2 считывателей)

3XiO - Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода и управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом
3XiOW - Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода и управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi

3XiOWMOB - Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода и управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi + Доступ с мобильного приложения (в разработке)

3Xs – Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода с функцией «разбития стекла» при чрезвычайных ситуациях, управлением считывателями карт (до 2 считывателей)

3XsO – Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода с функцией «разбития стекла» при чрезвычайных ситуациях, управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом

3XsOW – Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода с функцией «разбития стекла» при чрезвычайных ситуациях, управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi

32X – Стандартный контроллер без функции кнопки выхода для управления считывателями карт (до двух считывателей)

32XO – Стандартный контроллер без функции кнопки выхода для управления считывателями карт (до двух считывателей) с OSDP2.2 протоколом

32XOW – Стандартный контроллер без функции кнопки выхода для управления считывателями карт (до двух считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi

32XOWMOB – Стандартный контроллер без функции кнопки выхода для управления считывателями карт (до двух считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi + Доступ с мобильного приложения (в разработке)