



ADVENT
SYSTEMS



ADVENT SYSTEMS | Москва
108811 | Москва, Российская Федерация, Business
TechnoPark G10, Киевское Шоссе, дом 3 стр. 1, корпус В

+7 499 213 00 58
info@sprx.ru

www.advent-id.com (Access control, ID)
www.advent-systems.com (General hub)

Типы защищенных считывателей ADVENT IDETRIS:

Типы устройств:

- ~T~ ● TABLE – настольный считыватель
- ~P~ ● PRPROGRAMMER – настольный программатор
- ~X~ ● Стандартный Настенный считыватель (OPERATOR / GRACE)
- ~XQ~ ● Стандартный считыватель с камерой QR-кодов
- ~XMOS~ ● Считыватель с клавиатурой MOSAIC (Динамическая смена значений на панели каждые 3 секунды)
- ~XR~ ● Настенный считыватель на базе Российского микроконтроллера первого уровня, Российского чипа памяти и других компонентов
- ~F~ ● Настенный считыватель серии FRAME
- ~FR~ ● Настенный считыватель на базе Российского микроконтроллера первого уровня, Российского чипа памяти и других компонентов в корпусе FRAME
- 3X** ● Controller IDETRIS 3X
- 8XM** ● Controller IDETRIS 8XM
- 8X BUS** ● модуль расширения для Controller IDETRIS 8XM

Корпус **7F~** | 120x85x25,5mm – IDETRIS 7F FRAME



Корпус **9F~** | 150x53x25 mm – IDETRIS 9F FRAME GRACE



40,00*40,00 MM



Устройства серии 7XR и 7FR с российским микроконтроллером и чипом памяти, и другими компонентами имеют специальный стикер

Опции:

[K] ● PIN-панель

<-B> ● Bluetooth

[O] ● OSDP2.2. + Wiegand + RS485 -протокол* «tailgate» (автоматически во всех считывателях)

<-W> ● WIFI – только в контроллерах-кнопках выхода 3X

Корпуса 7X> – 115,5*84,5*20,5 mm - OPERATOR

Корпуса 9X> – 150*50*20,5 mm – GRACE

Конечный артикул может выглядеть – 7F26 (7 корпус, F – настенный считыватель серии FRAME, 26 – набор идентификаторов)

HiC0 – HID iClass считывание UID | **Чип-Compact**

HiC1 – HID iClass считывание UID+Content |

IND0 – INDALA

Доступные Интерфейсы (линейка Стандарт):

[E0] ● Em Marin (CSN/UID)

[HP0] ● HID Prox (CSN/UID)

[M0] ● Mifare (CSN/UID | без считывания контента)

[M1] ● Mifare (CSN/UID + считывание контента)

[MP0] ● Mifare Plus (CSN/UID | без считывания контента)

[MP1] ● Mifare Plus (CSN/UID + считывание контента)

HiC0 ● HID iClass (CSN/UID | без считывания контента)

HiC1 ● HID iClass (CSN/UID | + считывание контента)

[D0] ● Desfire (CSN/UID | без считывания контента)

[D1] ● Desfire (CSN/UID + считывание контента)

[SF0] ● Sony Felica (CSN/UID | без считывания контента)

IND0 ● Indala (CSN/UID | без считывания контента)

Модификации настенных «F» (FRAME) считывателей:

(артикулы для серии X – такие же, только вместо F (FRAME) – стандартные считыватели X первого поколения, корпуса которых сейчас мы планомерно выводим из линейки устройств)

● 125kHz (CSN):

7~ или 9~ | ~F1 = [E0]+[HP0]+[O]

~F2 = [E0]+[HP0]+[O]+[K]

~F3 = [SF0]+[O]

~F4 = [SF0]

● 13,56MHz (только CSN/UID):

~F5 = [M0]+[O]

~F6 = [M0]+[O]+[K]

~F7 = [M0]+[MP0]+[O]

~F8 = [M0]+[MP0]+[O]+[K]

~F9 = [M0]+[D0]+[O]

~F10 = [M0]+[D0]+[O]+[K]

~F11 = [M0]+[MP0]+[D0]+[O]

~F12 = [M0]+[MP0]+[D0]+[O]+[K]

~F13 = [M0]+[MP0]+**HiC0**+ [O]

~F14 = [M0]+[MP0]+**HiC0**+ [O]+[K]

~F15 = [M0]+[D0]+**HiC0**+ [O]

~F16 = [M0]+[D0]+[HiC0]+[O]+[K]
~F17 = [M0]+[MP0]+[D0]+[HiC0]+[O]
~F18 = [M0]+[MP0]+[D0]+[HiC0]+[O]+[K]
~F19 = [M0]+[HiC0]+[O]
~F20 = [M0]+[HiC0]+[O]+[K]

● 13,56MHz (CSN/UID + Card Content):

~F21 = [M1]+[O]
~F22 = [M1]+[O]+[K]
~F23 = [M1]+[MP1]+[O]
~F24 = [M1]+[MP1]+[O]+[K]
~F25 = [M1]+[D1]+[O]
~F26 = [M1]+[D1]+[O]+[K]
~F27 = [M1]+[MP1]+[D1]+[O]
~F28 = [M1]+[MP1]+[D1]+[O]+[K]
~F29 = [M1]+[MP1]+[HiC1]+[O]
~F30 = [M1]+[MP1]+[HiC1]+[O]+[K]
~F31 = [M1]+[MP1]+[HiC0]+[O]
~F32 = [M1]+[MP1]+[HiC0]+[O]+[K]
~F33 = [M1]+[D1]+[HiC1]+[O]
~F34 = [M1]+[D1]+[HiC1]+[O]+[K]
~F35 = [M1]+[D1]+[HiC0]+[O]
~F36 = [M1]+[D1]+[HiC0]+[O]+[K]
~F38 = [M1]+[MP1]+[D1]+[HiC1]+[O]
~F39 = [M1]+[MP1]+[D1]+[HiC1]+[O]+[K]
~F40 = [M1]+[MP1]+[D1]+[HiC0]+[O]
~F41 = [M1]+[MP1]+[D1]+[HiC0]+[O]+[K]

● Двухчастотные 125kHz+13,56MHz (только CSN/UID):

~F50 = [E0]+[M0]+[O]
~F51 = [E0]+[M0]+[O]+[K]
~F52 = [E0]+[HP0]+[M0]+[O]
~F53 = [E0]+[HP0]+[M0]+[O]+[K]
~F54 = [E0]+[M0]+[MP0]+[O]
~F55 = [E0]+[M0]+[MP0]+[O]+[K]
~F56 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[O]
~F57 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[O]+[K]
~F58 = [E0]+[M0]+[D0]+[O]
~F59 = [E0]+[M0]+[D0]+[O]+[K]
~F60 = [E0]+[HP0]+[M0]+[D0]+[O]
~F61 = [E0]+[HP0]+[M0]+[D0]+[O]+[K]
~F62 = [E0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[O]
~F63 = [E0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[O]+[K]
~F64 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[O]
~F65 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[O]+[K]
~F66 = [E0]+[M0]+[MP0]+[HiC0]+[O]
~F67 = [E0]+[M0]+[MP0]+[HiC0]+[O]+[K]
~F68 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[HiC0]+[O]
~F69 = [E0]+[HP0]+[E0]+[M0]+[MP0]+[HiC0]+[O]+[K]
~F70 = [E0]+[M0]+[D0]+[HiC0]+[O]
~F71 = [E0]+[M0]+[D0]+[HiC0]+[O]+[K]
~F72 = [E0]+[HP0]+[M0]+[D0]+[HiC0]+[O]
~F73 = [E0]+[HP0]+[M0]+[D0]+[HiC0]+[O]+[K]
~F74 = [E0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[HiC0]+[O]

~F75 = [E0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[HiC0]+[O]+[K]
 ~F76 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[HiC0]+[O]
 ~F77 = [E0]+[HP0]+[M0]+[MP0]+[D0]+[HiC0]+[O]+[K]
 ~F78 = [E0]+[M0]+[HiC0]+[O]
 ~F79 = [E0]+[M0]+[HiC0]+[O]+[K]
 ~F80 = [E0]+[HP0]+[M0]+[HiC0]+[O]
 ~F81 = [E0]+[HP0]+[M0]+[HiC0]+[O]+[K]

● Двухчастотные 125kHz+13,56MHz (CSN/UID+Card Content):

~F82 = [E0]+[M1]+[O]
 ~F83 = [E0]+[M1]+[O]+[K]
 ~F84 = [E0]+[HP0]+[M1]+[O]
 ~F85 = [E0]+[HP0]+[M1]+[O]+[K]
 ~F86 = [E0]+[M1]+[MP1]+[O]
 ~F87 = [E0]+[M1]+[MP1]+[O]+[K]
 ~F88 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[O]
 ~F89 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[O]+[K]
 ~F90 = [E0]+[M1]+[D1]+[O]
 ~F91 = [E0]+[M1]+[D1]+[O]+[K]
 ~F92 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[O]
 ~F93 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[O]+[K]
 ~F94 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[O]
 ~F95 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[O]+[K]
 ~F96 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[O]
 ~F97 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[O]+[K]
 ~F98 = [E0]+[M1]+[MP1]+[HiC1]+[O]
 ~F99 = [E0]+[M1]+[MP1]+[HiC1]+[O]+[K]
 ~F100 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[HiC1]+[O]
 ~F101 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[HiC1]+[O]+[K]
 ~F102 = [E0]+[M1]+[MP1]+[HiC0]+[O]
 ~F103 = [E0]+[M1]+[MP1]+[HiC0]+[O]+[K]
 ~F104 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[HiC0]+[O]
 ~F105 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[HiC0]+[O]+[K]
 ~F106 = [E0]+[M1]+[D1]+[HiC1]+[O]
 ~F107 = [E0]+[M1]+[D1]+[HiC1]+[O]+[K]
 ~F108 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[HiC1]+[O]
 ~F109 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[HiC1]+[O]+[K]
 ~F110 = [E0]+[M1]+[D1]+[HiC0]+[O]
 ~F111 = [E0]+[M1]+[D1]+[HiC0]+[O]+[K]
 ~F112 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[HiC0]+[O]
 ~F113 = [E0]+[HP0]+[M1]+[D1]+[HiC0]+[O]+[K]
 ~F114 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[HiC1]+[O]
 ~F115 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[HiC1]+[O]+[K]
 ~F116 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[HiC1]+[O]
 ~F117 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[HiC1]+[O]+[K]
 ~F118 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[HiC0]+[O]
 ~F119 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[HiC0]+[O]+[K]
 ~F120 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[HiC0]+[O]
 ~F121 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[HiC0]+[O]+[K]



● 125kHz (CSN) + INDALA:

~F138 = [E0]+[IND0]+[O]
 ~F139 = [E0]+[IND0]+[O]+[K]
 ~F141 = [E0]+[IND0]+[O]
 ~F142 = [E0]+[IND0]+[O]+[K]

● Двухчастотные 125kHz (+INDALA +13,56MHz (CSN/UID+Card Content):

~F143 = [E0]+[M1]+[IND0]+[O]
~X144 = [E0]+[M1]+[IND0]+[O]+[K]
~X145 = [E0]+[M1]+[MP1]+[IND0]+[O]
~X146 = [E0]+[M1]+[MP1]+[IND0]+[O]+[K]
~X147 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[IND0]+[O]
~X148 = [E0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[IND0]+[O]+[K]
~X149 = [E0]+[HP0]+[IND0]+[O]
~X150 = [E0]+[HP0]+[IND0]+[O]+[K]
~X151 = [E0]+[HP0]+[M1]+[IND0]+[O]
~X152 = [E0]+[HP0]+[M1]+[IND0]+[O]+[K]
~X153 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[IND0]+[O]
~X154 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[IND0]+[O]+[K]
~X155 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[IND0]+[O]
~X156 = [E0]+[HP0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[IND0]+[O]+[K]
~X157 = [E0]+[HP0]+[HiC0]+[IND0]+[O]
~X158 = [E0]+[HP0]+[HiC0]+[IND0]+[O]+[K]
~X159 = [E0]+[HP0]+[HiC0]+[M1]+[IND0]+[O]
~X160 = [E0]+[HP0]+[HiC0]+[M1]+[IND0]+[O]+[K]
~X161 = [E0]+[HP0]+[HiC0]+[M1]+[MP1]+[IND0]+[O]
~X162 = [E0]+[HP0]+[HiC0]+[M1]+[MP1]+[IND0]+[O]+[K]
~X163 = [E0]+[HP0]+[HiC0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[IND0]+[O]
~X164 = [E0]+[HP0]+[HiC0]+[M1]+[MP1]+[D1]+[IND0]+[O]+[K]

● КОНТРОЛЛЕРЫ 3X~ / 32X~



3Xi – Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода и управлением считывателями карт (до 2 считывателей)

3XiO - Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода и управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом

3XiOW - Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода и управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi

3XiOWMOB - Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода и управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi + Доступ с мобильного приложения (в разработке)

3Xs – Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода с функцией «разбития стекла» при чрезвычайных ситуациях, управлением считывателями карт (до 2 считывателей)

3XsO – Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода с функцией «разбития стекла» при чрезвычайных ситуациях, управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом

3XsOW – Стандартный контроллер с функцией бесконтактной/механической кнопки выхода с функцией «разбития стекла» при чрезвычайных ситуациях, управлением считывателями карт (до 2 считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi

32X – Стандартный контроллер без функции кнопки выхода для управления считывателями карт (до двух считывателей)

32XO – Стандартный контроллер без функции кнопки выхода для управления считывателями карт (до двух считывателей) с OSDP2.2 протоколом

32XOW – Стандартный контроллер без функции кнопки выхода для управления считывателями карт (до двух считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi

32XOWMOB – Стандартный контроллер без функции кнопки выхода для управления считывателями карт (до двух считывателей) с OSDP2.2 протоколом и WiFi + Доступ с мобильного приложения (в разработке)

Модификации контроллера **IDETRIS 8XM** будут добавлены после окончания сертификации и ОКР.



+7 499 213 00 58



www.advent-id.com



Moscow, the Russian Federation,
Business Park G10, Mosrentgen,
Kievskoye Shosse 3 bld.1 | 108811